

# Mitel 5312 IP phone



1. Weergave

2. Oproep-/berichtindicator

3. Toetsen voor volume, luidspreker en dempen

4. Vaste functietoetsen

5. Toetsenblok

6. Persoonlijke toetsen

7. Luidspreker

8. Hoorn

 Luidspreker

 Dempen

 Menu

 Annuleren



 Opnieuw kiezen

 Wachten


 Doorverbinden/conferentie

 Bericht

## Een oproep plaatsen

- Neem de hoorn van het apparaat of
- Druk op 
- Kies het gewenste nummer of
- Druk op een **verkortkiestoets** of
- Druk op  of
- Kies het prefix voor externe gesprekken (bijvoorbeeld 9) gevolgd door het nummer.


## Een oproep beantwoorden

- Neem de hoorn van het apparaat of
- Druk op  en begin te spreken


## Een gesprek beëindigen

- Druk op  of
- Leg de hoorn weer op de haak


## Een oproep in de wacht zetten

- Druk op . De lijntoets knippert
- Leg de hoorn indien nodig weer op de haak


## Een gesprek uit de wacht halen

- Neem de hoorn van het apparaat
- Druk op 
- Druk op de knipperende lijntoets





## Bericht ophalen

- Druk op  Dit symbool knippert wanneer u een bericht hebt ontvangen. Volg de voicemailaanwijzingen om het bericht op te halen.




## Oproep doorschakelen

- Druk op 
- Kies het gewenste nummer. Wacht op een antwoord.
- Leg de hoorn neer of kondig de doorschakeling aan en leg de hoorn neer.

## Telefonische conferentie opzetten




- Druk op  | 
- Kies het gewenste nummer. Wacht op een antwoord.
- Druk op  | 

## Een voorkeuzenummer programmeren

- Druk op **Menu** of   
Druk op **#** totdat **Pers. toetsen?** wordt weergegeven  
Druk op **\***  
Druk op **persoonlijk toets**  
Druk op **\***  
Kies het gewenste nummer of  
Druk op  (om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen)  
Druk op **\*** als u het nummer wilt opslaan als privé-nummer  
Druk op **#**  
Druk op **Menu** of 

## Volume aanpassen

Het volume aanpassen van het belsignaal wanneer de telefoon overgaat. Het volume aanpassen van de hoorn of luidspreker wanneer u de hoorn of luidspreker gebruikt.

- Druk meerdere malen op  om het volume harder te zetten of meerdere malen op  om het volume zachter te zetten.
- Druk op  om de microfoon te dempen.

## Extra hulp!

Heb je nog vragen over de functionaliteiten van jouw toestel? Neem gerust contact met ons op!

