

Mitel 5324 IP phone



1. Weergave

2. Functietoetsen

3. Oproep-/berichtindicator

4. Toetsen voor volume, luidspreker en dempen

5. Vaste functietoetsen

6. Toetsenblok

7. Persoonlijke toetsen

8. Luidspreker

9. Hoorn

 Luidspreker

 Dempen

 Menu

 Annuleren



 Opnieuw kiezen

 Wachten


 Doorverbinden/conferentie

 Bericht

Een oproep plaatsen

- Neem de hoorn van het apparaat of
- Druk op 
- Kies het gewenste nummer of
- Druk op een **verkortkiestoets** of
- Druk op  of
- Kies het prefix voor externe gesprekken (bijvoorbeeld 9) gevolgd door het nummer.


Een oproep beantwoorden

- Neem de hoorn van het apparaat of
- Druk op  en begin te spreken


Een gesprek beëindigen

- Druk op  of
- Leg de hoorn weer op de haak


Een oproep in de wacht zetten

- Druk op . De lijntoets knippert
- Leg de hoorn indien nodig weer op de haak


Een gesprek uit de wacht halen

- Neem de hoorn van het apparaat
- Druk op 
- Druk op de knipperende lijntoets



Bericht ophalen

- Druk op  Dit symbool knippert wanneer u een bericht hebt ontvangen. Volg de voicemailaanwijzingen om het bericht op te halen.

Oproep doorschakelen

- Druk op 
- Kies het gewenste nummer. Wacht op een antwoord.
- Leg de hoorn neer of kondig de doorschakeling aan en leg de hoorn neer.

Telefonische conferentie opzetten




- Druk op 
- Kies het gewenste nummer. Wacht op een antwoord.
- Druk op 

Een voorkeuzenummer programmeren

- Druk op **Menu** of 
Druk op **Nee** totdat **Pers. toetsen?** wordt weergegeven
Druk op **Ja**
Druk op persoonlijk toets
Druk op **Wijzigen**
Druk op **Ja** bij **Verk. kiez?**
Kies het gewenste nummer of
Druk op  (om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen)
Druk op **Privé** als u het nummer wilt opslaan als privé-nummer
Druk op **Opslaan**
Druk op **Menu** of 

Volume aanpassen

Het volume aanpassen van het belsignaal wanneer de telefoon overgaat. Het volume aanpassen van de hoorn of luidspreker wanneer u de hoorn of luidspreker gebruikt.

- Druk meerdere malen op  om het volume harder te zetten of meerdere malen op  om het volume zachter te zetten.
- Druk op  om de microfoon te dempen.

Extra hulp!

Heb je nog vragen over de functionaliteiten van jouw toestel? Neem gerust contact met ons op!

