











Mitel 5340 IP phone




1. Scherm
2. Oproep-/berichtindicator
3. Toetsen voor volume, luidspreker en dempen
4. Vaste functietoetsen
5. Toetsenblok
6. Navigatietoetsen
7. Persoonlijke toetsen
8. Luidspreker
9. Hoorn

-  Luidspreker
-  Dempen
-  Menu
-  Annuleren
-  Opnieuw kiezen
-  Wachten
-  Doorverbinden/conferentie
-  Bericht

Een oproep plaatsen

- Neem de hoorn van het apparaat of
- Druk op )
- Kies het gewenste nummer of
- Druk op een **verkortkiestoets** of
- Druk op  of
- Kies het prefix voor externe gesprekken (bijvoorbeeld 9) gevolgd door het nummer.


Een oproep beantwoorden

- Neem de hoorn van het apparaat of
- Druk op  en begin te spreken


Een oproep beëindigen

- Druk op  of
- Leg de hoorn weer op de haak


Een oproep in de wacht zetten

- Druk op . De lijntoets knippert
- Leg de hoorn indien nodig weer op de haak


Een gesprek uit de wacht halen

- Neem de hoorn van het apparaat
- Druk op )
- Druk op de knipperende lijntoets



Bericht ophalen

- Druk op  Dit symbool knippert wanneer u een bericht hebt ontvangen. Volg de voicemailaanwijzingen om het bericht op te halen.

Oproep doorschakelen

- Druk op 
- Kies het gewenste nummer. Wacht op een antwoord.
- Leg de hoorn neer of kondig de doorschakeling aan en leg de hoorn neer.

Telefonische conferentie opzetten




- Druk op 
- Kies het nummer van de volgende persoon. Wacht op een antwoord.
- Druk op 

Een voorkeuzenummer programmeren

- Druk op **Menu** of 
 - Druk op **Instellingen**
 - Druk op **Programmeerbare toetsten**
 - Druk op **Nieuw**
 - Kies het gewenste nummer met de functietoetsen
 - Druk op **Opslaan**
 - Kies het gewenste naam met de functietoetsen. Na iedere letter kies **Inv**
 - Druk op **Opslaan** als u klaar bent
 - Druk op **Info bewerken** en voer het label voor Verkort kiezen in
 - Druk op **Sluit** om terug te keren naar het hoofdmenu

Volume aanpassen

Het volume aanpassen van het belsignaal wanneer de telefoon overgaat. Het volume aanpassen van de hoorn of luidspreker wanneer u de hoorn of luidspreker gebruikt.

- Druk meerdere malen op  om het volume harder te zetten of meerdere malen op  om het volume zachter te zetten.
- Druk op  om de microfoon te dempen.

Extra hulp!

Heb je nog vragen over de functionaliteiten van jouw toestel? Neem gerust contact met ons op!

