

Draadloze DECT toestellen

Handleiding Yealink Basisstation en handset



Stap 1 - Aansluiten basisstation

Sluit het basisstation aan op het internet en stroomnetwerk via de netwerkkabel en adapter. Het powerlampje (onderste lampje op het basisstation) begint met branden en kort daarna begint het netwerklampje (het middelste lampje) te knipperen.

Let op! Op dit punt vindt er een software-update plaats. Haal het basisstation tijdens dit proces NIET van het stroom af!

Stap 2 - Handset aanzetten (en even wachten)

In de tussentijd plug je het oplaadstation in het stroom en zet je de handset in het oplaadstation. Pak gerust een kop koffie of maak een praatje met je collega, de telefoon moet even laden.

Stap 3 - Bellen!

Staan de lampjes van het basisstation alle drie aan en zie je jouw interne nummer (201 bijvoorbeeld) op het beeldscherm van je toestel? Dan doet je telefoon het en kan je bellen! Zorg ervoor dat je het belplan voor het inkomend belverkeer wel hebt ingesteld. Dit doe je in freedom.voys.nl

Help! Het werkt niet

Je nieuwe toestel is volledig door ons geconfigureerd en ingesteld. Heb je alle stappen doorlopen, maar ben je niet bereikbaar? Kijk dan eens op voys.nl/hulp. Hier vind je allerlei handleidingen die jou kunnen helpen. Een handleiding van de handset kan je vinden op voys.nl/yealink.

