


Aanmelden op basisstation

Yealink handset



Je hebt een extra handset aangeschaft! Tijd dat je **nog beter bereikbaar** bent. Op deze kaart lees je hoe je de handset koppelt aan het basisstation!


! Let op

Zorg ervoor dat er een VoIP account (registratie toestel) voor je nieuwe handset op je basisstation is geconfigureerd. Hoe je dat doet? Dat lees je in de **handleiding VoIP account configureren**. Die hebben we natuurlijk ook meegestuurd.

Stap 1 Let's get some power

Doe de batterijen in de handset en zet 'm aan. Op het scherm van je handset verschijnt de volgende melding: **"Press base page 2s then press OK"**.

Stap 2 Knopje indrukken

Druk de 'page' knop op het basisstation minimaal 5 seconden in. De page knop ziet er zo uit .

Stap 3 Basisstation

Selecteer het basisstation, normaal gesproken is dit base 1. Als je de melding 'Subscribe base' ziet, druk dan op 'OK'. Kies vervolgens op je handset 'Register handset' en druk op 'OK'.

Stap 4 Pincode

Er wordt gevraagd om een pincode; dit is **0000**

[Geen grapje]

Let op

Vergeet je toestel niet toe te voegen in je belplan.

Ga naar: **freedom.voys.nl**

Kom je er niet uit? Kijk op **voys.nl/hulp** of neem contact met ons op!

@VoysNL | 050-7009920

VOYS 